




暖気がゆるやかに広がる心地よさ




“快適さ”をつくる6つの要素



室温

だけ 上げて も 暖か く ならない !!

私たちは「気温」(空気の温度)と「輻射熱」(床、壁、天井、窓などの面から発せられる熱)を感じています。概ね(気温+輻射熱)+2としたものを「体感温度」と言い、同じ気温でも窓が冷たければ寒く感じてしまうのはそのためです。




lala fan の運転モードは5段階

人がいる(室温を上げたい)部屋、人がいない(室温を上げる必要がない)部屋と、部屋ごとに室温調整が出来ることが理想です。LaLa fanは5段階(80m³/h~200m³/h)の風量切替で各部屋の室温調整が可能です。



研究館 冬の測定データ



外気温が0時で10℃になっており朝6時まで下がり続けている。気温は夜明けとともに上がり、昼過ぎに16℃くらいになり、昼と夜で温度差が大きい。しかし、室内に置いている、20℃から25℃の幅でゆっくりと推移しており各部屋の温度差も小さい。